

# SENSORTACK® READY<sup>+</sup>



## Utilisation de SensorTack® Ready<sup>+</sup>:

- Retirer le capteur de pluie/lumière du pare-brise.
- Retirer l'ancienne pastille de silicone.
- Nettoyer l'élément optique avec le SensorTack® spray de nettoyage et contact et essuyer avec un chiffon non pelucheux.
- Enlever le film protecteur pré-découpé 1 de la nouvelle pastille SensorTack® Ready<sup>+</sup>.
- Humidifier l'élément optique avec le spray de nettoyage et contact.
- Positionner la pastille à l'aide du film protecteur 2 sur l'élément optique et retirer le film protecteur.
- Pour une application sans bulles d'air, humidifier la pastille Sensor Tack® Ready<sup>+</sup> avec spray de nettoyage et contact (à l'exception de la pastille Typee 7 + Typee 21).
- Fixer le capteur au pare-brise.
- Le capteur est prêt à fonctionner.